Последовательная обратная связь

Входное сопротивление

$$R_{ ext{вх}}' = u_{ ext{вх}}' / i_{ ext{вх}}' \qquad u_{ ext{вх}} = u_{ ext{вх}}' + u_{ ext{ос}} = u_{ ext{вх}}' + \beta u_{ ext{вых}} \qquad R_{ ext{вх}}' = R_{ ext{вх}} \left(1 - \beta K_u \right)$$
 При $\beta K_u < 0$
$$R_{ ext{вх}}' = R_{ ext{вх}} \left(1 + \left| \beta K_u \right| \right)$$

Для обратной связи по току $\beta = u_{\rm oc}/u_{\rm вых} = R_{\rm oc}/R_{\rm H}$ при $i'_{\rm вx} \Box i_{\rm H}$

Выходное сопротивление

При
$$u_{\text{вх}}' = 0$$
 создадим на выходе $u_{\text{вых}}$
$$u_{\text{вых}} = K_{u0}u_{\text{вх}} - R_{\text{вых}}i_{\text{вых}}$$


$$i_{\text{вых}} = \frac{u_{\text{вых}} - K_{u0}u_{\text{вх}}}{R_{\text{вых}}} = \frac{u_{\text{вых}} - K_{u0}\beta u_{\text{вых}}}{R_{\text{вых}}}$$


$$R'_{\text{вых}} = \frac{u_{\text{вых хх}}}{i_{\text{вых кз}}} = \frac{R_{\text{вых}}}{1 - \beta K_{u0}}$$

При отрицательной ОС $(\beta K_u < 0)$


$$R'_{\text{вых}} = \frac{R_{\text{вых}}}{1 + \left| \beta K_{u0} \right|}$$

Примеры усилителей с отрицательной последовательной обратной связью





Параллельная обратная связь по напряжению



$$K_{u}' = K_{u} = K_{u0} \left(R_{H} / \left(R_{H} + R_{BMX} \right) \right)$$

$$u_{\text{bx}} = \frac{R_{\text{bx}} \| R_{\text{oc}}}{R_{\text{u}} + (R_{\text{bx}} \| R_{\text{oc}})} e_{\text{u}} + \frac{R_{\text{bx}} \| R_{\text{u}}}{R_{\text{oc}} + (R_{\text{bx}} \| R_{\text{u}})} u_{\text{вых}}$$

$$\beta = \frac{R_{\text{BX}} \| R_{\text{H}}}{R_{\text{oc}} + \left(R_{\text{BX}} \| R_{\text{H}} \right)}$$


$$\gamma = \frac{R_{_{\mathrm{BX}}} \| R_{_{\mathrm{OC}}}}{R_{_{\mathrm{M}}} + \left(R_{_{\mathrm{BX}}} \| R_{_{\mathrm{OC}}} \right)}$$

$$K_e' = \frac{u_{\text{BMX}}}{e_u} = \frac{\gamma K_u}{1 - \beta K_u}$$

$$R'_{\text{BX}} = R_{\text{BX}} \left| \frac{R_{\text{oc}}}{1 - K_u}, \right|$$

$$R'_{\text{вых}} = \frac{R_{\text{вых}}}{1 - \beta K_{\text{и0}}}.$$


Параллельная обратная связь по току



$$\gamma = \frac{R_{_{\rm BX}} \| R_{_{\rm oc}2}}{R_{_{\rm II}} + \left(R_{_{\rm BX}} \| R_{_{\rm oc}2} \right)}, \quad \beta = \beta_1 \cdot \beta_2, \quad \beta_1 = \frac{R_{_{\rm oc}1}}{R_{_{\rm H}}}, \quad \beta_2 = \frac{R_{_{\rm BX}} \| R_{_{\rm II}}}{R_{_{\rm oc}2} + \left(R_{_{\rm BX}} \| R_{_{\rm II}} \right)},$$

$$K'_{e} = \frac{\gamma K_{u}}{1 - \beta K_{u}}$$
 $R'_{\text{BX}} = R_{\text{BX}} \left\| \frac{R_{\text{oc}2}}{1 - \beta {}_{1}K_{u}} - R'_{\text{BbIX}} = R_{\text{BbIX}} + R_{\text{oc}1} \left(1 - \beta K_{u0} \right) \right\|$

Пример усилителя с отрицательной параллельной обратной связью по напряжению




$$K_{u} = -SR_{K}$$

$$R_{E} \approx h_{219} \left\| \frac{R_{oc}}{1 + K_{u}} \right\|$$

$$K'_{e} = \frac{\gamma K_{u}}{1 + \beta K_{u}}$$

$$\gamma \approx \frac{h_{119}}{h_{119} + R_{u}} \beta = \frac{h_{119} \| R_{u}}{(h_{119} \| R_{u}) + R_{oc}}$$

Пример усилителя с отрицательной параллельной обратной связью по току




$$K'_{e} = \frac{\gamma K_{u}}{1 + \beta K_{u}} \qquad R'_{\text{BX}} \approx h_{119}^{(1)} \left\| \frac{R_{\text{oc}}}{1 + K_{1}} \right\|$$


$$\gamma \approx \frac{h_{119}^{(1)}}{h_{119}^{(1)} + R_{u}} \quad \beta = \beta_{1} \cdot \beta_{2} = \frac{R_{9}}{R_{K2}} \cdot \frac{h_{119}^{(1)} \| R_{u}}{\left(h_{119}^{(1)} \| R_{u}\right) + R_{\text{oc}}}$$

ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ





1940-е годы





ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ





Основные параметры операционного усилителя

$$u_{\text{вых}} = K_{\text{диф}} \left(u_{\text{вх 2}} - u_{\text{вх 1}} \right)$$


$$KOCC = 20 \lg \frac{K_{\text{диф}}}{K_{\text{cф}}}$$

$$K_{\text{диф}} = 10^3 \div 10^6$$

$$R_{\rm bx} \ge 10^6~{
m Om}$$

$$R_{\text{bux}} \leq 200 \text{ Om}$$

Напряжение смещения $U_{\rm cm}$: типичные значения составляют $10^{-3} \div 10^{-6}~{
m B}$




Входной ток: типичные значения входного тока составляют $10^{-9} \div 10^{-12} \text{ A}$.

Сопротивление нагрузки: типичное минимальное сопротивление нагрузки составляет 2 кОм.


Структура операционного усилителя (ОУ)




$$K_u = K_{u1} \cdot K_{u2} \cdot K_{u3} \approx 10^5$$



Усилитель мощности (класс В)




Усилитель мощности (класс В)




$$K\Pi Д \leq (\pi/4) \cdot 100 \%$$


Искажение сигнала в усилителе мощности




Уменьшение искажения сигнала в усилителе мощности




Уменьшение искажения сигнала в усилителе мощности




«Идеальный» операционный усилитель (ОУ)







Частотная характеристика операционного усилителя (ОУ)




Коррекция частотной характеристики ОУ





Применение операционных усилителей




$$egin{aligned} i_{_{\mathrm{BX}}} &= u_{_{\mathrm{BX}}}/R_{_{1}} \ u_{R_{_{2}}} &= i_{_{\mathrm{BX}}} \cdot R_{_{2}} = u_{_{\mathrm{BX}}} \cdot R_{_{2}}/R_{_{1}} \ u_{_{\mathrm{BMX}}} &= -u_{R_{_{2}}} = -u_{_{\mathrm{BX}}} \cdot R_{_{2}}/R_{_{1}} \ K &= -R_{_{2}}/R_{_{1}} \,. \end{aligned}$$

$$K = \frac{-\gamma K_{_{\mathrm{ДИ}\Phi}}}{1 + \beta K_{_{\mathrm{ДИ}\Phi}}} \quad \gamma = R_2 / (R_1 + R_2), \quad \beta = R_1 / (R_1 + R_2)$$

При
$$K_{\text{диф}} \rightarrow \infty$$
 $K = -\gamma/\beta = -R_2/R_1$

Применение операционных усилителей




$$u_{\text{oc}} = -u_{\text{Bx1}} \cdot (R_2/R_1) + u_{\text{Bx2}} \cdot (R_2/(R_1 + R_2)) \cdot (1 + (R_2/R_1)) =$$

$$= (R_2/R_1) \cdot (u_{\text{Bx2}} - u_{\text{Bx1}})$$

$$u_{\rm oc} = u_{\rm \tiny BMX} \cdot \left(R_6 / (R_5 + R_6) \right)$$

$$K = \frac{u_{\text{BMX}}}{u_{\text{BX2}} - u_{\text{BX1}}} = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{R_5 + R_6}{R_6}$$


Частотно-зависимая обратная связь Интегратор



$$R_2 \square R_1$$
.

$$Z_C = 1/j\omega C$$


$$K(j\omega) = -1/j\omega R_1 C.$$




$$u_C = \frac{1}{C} \int i_C dt = \frac{1}{C} \int \frac{u_{\text{BX}}}{R_1} dt =$$
$$= \frac{1}{R_1 C} \int u_{\text{BX}} dt$$

$$u_{\text{\tiny BMX}} = -\frac{1}{R_{\text{\tiny I}}C} \int u_{\text{\tiny BMX}} dt$$


Логарифмические преобразователи



Источник тока




RC- генераторы



$$|K(j\omega)| \cdot |\beta(j\omega)| > 1$$

 $\arg K(j\omega) + \arg \beta(j\omega) = 2\pi n.$

RC- генераторы





$$T = RC$$

$$\dot{\beta} = \frac{1}{3 + j(\omega T - 1/\omega T)}$$


$$|\beta| = \frac{1}{\sqrt{9 + (\omega T - 1/\omega T)^2}}$$

$$\varphi_{\beta} = -\arctan\left[\frac{1}{3}\left(\omega T - \frac{1}{\omega T}\right)\right].$$






RC-генератор с мостом Вина




$$\dot{\beta} = \dot{\beta}^{(+)} - \beta^{(-)}$$
 $\beta^{(-)} = (R_1 + r_{cu})/(R_2 + R_1 + r_{cu})$



$$\dot{K}_0 \dot{\beta} > 1$$
 $\beta^{(-)} < \frac{1}{3} - \frac{1}{K_0}$ $\beta^{(-)} = (R_1 + R_{cu})/(R_2 + R_1 + R_{cu}) = \frac{1}{3} - \frac{1}{K_0}$

РЕЗОНАНСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ



Параллельный колебательный контур

Добротность

Резонансная частота
$$\omega_0 = 2\pi f_0 = 1/\sqrt{LC}, \ \rho = \sqrt{L/C}$$
 Добротность $Q = \omega_0 L/r = 1/\omega_0 Cr = \rho/r$

$$Z = \frac{(j\omega L + r) \cdot (1/j\omega C)}{j\omega L + r + (1/j\omega C)}$$

При $\omega \approx \omega_0$ и $\rho \square r$

$$Z = \frac{L/C}{j\omega L + r + (1/j\omega C)} = \frac{\rho^2 \cdot j\omega C}{1 + j\omega Cr - \omega^2 LC} = \frac{j\rho}{j/Q + (\omega_0^2 - \omega^2)/\omega_0^2} = \frac{j\rho}{j}$$

$$=\frac{Q\rho}{1+jQ\left(\omega^2-\omega_0^2\right)\!/\omega_0^2}=\frac{R_{_{\rm SKB}}}{1+j2Q\left(\Delta\omega/\omega_0\right)} \qquad \Delta\omega=\omega-\omega_0$$

На резонансной частоте $\Delta \omega = 0 \text{ M } Z = R_{\text{AKB}}$

$$\Delta f_{0.7} = f_0/Q$$




Схема резонансного усилителя





Схема резонансного усилителя




 w_x — число витков между точками x и a


$$K_{1} = \frac{u_{c}}{u_{_{\mathrm{BX}}}} = -SR_{ca} = -S\left(R_{_{\mathrm{BMX}}} \left\| R'_{_{_{\mathrm{SKB}}}} \right\| R'_{_{\mathrm{H}}}\right)$$

$$K = \frac{u_{_{\mathrm{BMX}}}}{u_{_{\mathrm{BX}}}} = K_{1} \cdot n_{b} = K_{1} \cdot \frac{w_{b}}{w_{_{C}}}$$


Устойчивость резонансного усилителя



Устойчивость резонансного усилителя



$$\dot{\beta}\dot{K} = \frac{-j\omega C_{\rm np} S p_b^2 p_c^2 R_{\rm 9KB}^2}{1 - tg^2 \varphi + j2tg\varphi}$$




$$m Ha$$
 частоте $\omega_1=\omega_0-\omega_0/Q$, где $\phi=-\pi/4$, $\dot{eta}\dot{K}\Big|_{\phi=\pi/4}=\Big(\omega C_{\rm np}Sp_b^2\,p_c^2R_{_{
m SKB}}^2\Big)\Big/2$

Условие отсутствия самовозбуждения

$$\dot{\beta} \dot{K} \Big|_{\phi = \pi/4} = \left(\omega C_{\text{пр}} S p_b^2 p_c^2 R_{\text{9KB}}^2 \right) / 2 < 1$$

$$\omega_0 C_{\text{пр}} S p_b^2 p_c^2 R_{\text{9KB}}^2 < 2$$



$$\dot{K} = \dot{K}_{\text{диф}} / 2 = S \dot{Z}_{LC} / 2.$$
 При $\omega = \omega_0 \ K = SQ\rho/2.$

$$R_{\text{BX}} = 2h_{119} = 2(r_{616} + r_{619}).$$

