
#### ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ В УСИЛИТЕЛЯХ




# Отрицательная обратная связь

$$K'_{u} = \frac{K_{u}}{1 - \beta K_{u}}$$
  $\beta K_{u}$  — петлевое усиление

Если  $K_u' < K_u$  то обратную связь (ОС) называют отрицательной. При отрицательной ОС  $\beta K_u < 0$ .

Сильная обратная связь:  $|\beta K_u| >> 1$   $K_u' \square 1/\beta$ 

#### Уменьшение искажений при отрицательной ОС




# Диаграмма Найквиста

$$K_u(j\omega)\cdot\beta(j\omega)=U+jV,$$
  $U=|K_u\beta|\cos\varphi$   $V=|K_u\beta|\sin\varphi$ 


$$U = |K_u \beta| \cos \varphi \qquad V$$

$$V = |K_{\mu}\beta| \sin \varphi$$



### Устойчивость усилителя с обратной связью

$$\frac{K_{u}'(j\omega)}{K_{u}(j\omega)} = \frac{K_{u}(j\omega)}{(1-\beta(j\omega)K_{u}(j\omega))\cdot K_{u}(j\omega)} = \frac{1}{1-U-jV},$$




#### Критерий устойчивости Найквиста

Усилитель с обратной связью устойчив, если годограф петлевого усиления не охватывает точку с координатами (1, 0).


#### Устойчивость 1-каскадного усилителя

$$K_{u}(j\omega) = \frac{K_{u0}}{1 + j\omega\tau_{R}}, \qquad K_{u}(j\omega)\cdot\beta(j\omega) = -K_{u0}\beta/(1 + j\omega\tau_{B})$$




### Частотная характеристика 1-каскадного усилителя


$$K'_{u}(j\omega) = \frac{K_{u}(j\omega)}{1 - \beta K_{u}(j\omega)} = \frac{K'_{u0}}{1 + j\omega\tau'_{e}}, \quad K'_{u0} = \frac{K_{u0}}{1 + \beta K_{u0}} \quad \tau'_{B} = \frac{\tau_{B}}{1 + \beta K_{u0}}$$




# Устойчивость многокаскадных усилителей



# Частотная характеристика 2-каскадного усилителя






# Виды обратных связей

- 1. Последовательная обратная связь
  - •По напряжению
  - •По току
- 2. Параллельная обратная связь
  - •По напряжению
  - •По току

## Последовательная обратная связь



# Последовательная обратная связь

#### Входное сопротивление

$$R_{ ext{вх}}' = u_{ ext{вх}}' / i_{ ext{вх}}' \qquad u_{ ext{вх}} = u_{ ext{вх}}' + u_{ ext{ос}} = u_{ ext{вх}}' + \beta u_{ ext{вых}} \qquad R_{ ext{вх}}' = R_{ ext{вх}} \left( 1 - \beta K_u \right)$$
 При  $\beta K_u < 0$  
$$R_{ ext{вх}}' = R_{ ext{вх}} \left( 1 + \left| \beta K_u \right| \right)$$

Для обратной связи по току  $\beta = u_{\rm oc}/u_{\rm вых} = R_{\rm oc}/R_{\rm H}$  при  $i'_{\rm вx} \Box i_{\rm H}$ 


#### Выходное сопротивление


При 
$$u_{\text{вых}}' = 0$$
 создадим на выходе  $u_{\text{вых}}$  
$$u_{\text{вых}} = K_{u0}u_{\text{вх}} - R_{\text{вых}}i_{\text{вых}}$$
 
$$i_{\text{вых}} = \frac{u_{\text{вых}} - K_{u0}u_{\text{вх}}}{R_{\text{вых}}} = \frac{u_{\text{вых}} - K_{u0}\beta u_{\text{вых}}}{R_{\text{вых}}}$$
 
$$R'_{\text{вых кз}} = \frac{u_{\text{вых хх}}}{1 - \beta K_{u0}}$$

При отрицательной ОС  $(\beta K_u < 0)$ 


$$R'_{\text{вых}} = \frac{R_{\text{вых}}}{1 + \left| \beta K_{u0} \right|}$$

# Примеры усилителей с отрицательной последовательной обратной связью





### Параллельная обратная связь по напряжению



$$K_{u}' = K_{u} = K_{u0} \left( R_{H} / \left( R_{H} + R_{BMX} \right) \right)$$

$$u_{\text{bx}} = \frac{R_{\text{bx}} \| R_{\text{oc}}}{R_{\text{u}} + (R_{\text{bx}} \| R_{\text{oc}})} e_{\text{u}} + \frac{R_{\text{bx}} \| R_{\text{u}}}{R_{\text{oc}} + (R_{\text{bx}} \| R_{\text{u}})} u_{\text{вых}}$$

$$\beta = \frac{R_{\text{BX}} \| R_{\text{H}}}{R_{\text{oc}} + \left( R_{\text{BX}} \| R_{\text{H}} \right)}$$


$$\gamma = \frac{R_{_{\mathrm{BX}}} \| R_{_{\mathrm{OC}}}}{R_{_{\mathrm{M}}} + \left( R_{_{\mathrm{BX}}} \| R_{_{\mathrm{OC}}} \right)}$$

$$K_e' = \frac{u_{\text{BMX}}}{e_u} = \frac{\gamma K_u}{1 - \beta K_u}$$

$$R'_{\text{BX}} = R_{\text{BX}} \left| \frac{R_{\text{oc}}}{1 - K_u}, \right|$$

$$R'_{\text{вых}} = \frac{R_{\text{вых}}}{1 - \beta K_{u0}}.$$


### Параллельная обратная связь по току



$$\gamma = \frac{R_{_{\rm BX}} \| R_{_{\rm oc}2}}{R_{_{\rm II}} + \left( R_{_{\rm BX}} \| R_{_{\rm oc}2} \right)}, \quad \beta = \beta_1 \cdot \beta_2, \quad \beta_1 = \frac{R_{_{\rm oc}1}}{R_{_{\rm H}}}, \quad \beta_2 = \frac{R_{_{\rm BX}} \| R_{_{\rm II}}}{R_{_{\rm oc}2} + \left( R_{_{\rm BX}} \| R_{_{\rm II}} \right)},$$

$$K'_{e} = \frac{\gamma K_{u}}{1 - \beta K_{u}}$$
  $R'_{\text{BX}} = R_{\text{BX}} \left\| \frac{R_{\text{oc}2}}{1 - \beta {}_{1}K_{u}} - R'_{\text{BbIX}} = R_{\text{BbIX}} + R_{\text{oc}1} \left( 1 - \beta K_{u0} \right) \right\|$ 

# Пример усилителя с отрицательной параллельной обратной связью по напряжению




$$K_{u} = -SR_{K}$$

$$R_{E} \approx h_{219} \left\| \frac{R_{oc}}{1 + K_{u}} \right\|$$

$$M_{BMX} \qquad K'_{e} = \frac{\gamma K_{u}}{1 + \beta K_{u}}$$

$$\gamma \approx \frac{h_{119}}{h_{119} + R_{u}} \quad \beta = \frac{h_{119} \left\| R_{u}}{\left( h_{119} \right\| R_{u} \right) + R_{oc}}$$

# Пример усилителя с отрицательной параллельной обратной связью по току




$$K'_{e} = \frac{\gamma K_{u}}{1 + \beta K_{u}} \qquad R'_{\text{BX}} \approx h_{119}^{(1)} \left\| \frac{R_{\text{oc}}}{1 + K_{1}} \right\|$$


$$\gamma \approx \frac{h_{119}^{(1)}}{h_{119}^{(1)} + R_{u}} \quad \beta = \beta_{1} \cdot \beta_{2} = \frac{R_{9}}{R_{K2}} \cdot \frac{h_{119}^{(1)} \| R_{u}}{\left(h_{119}^{(1)} \| R_{u}\right) + R_{\text{oc}}}$$

# ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ





1940-е годы





# ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ





#### Основные параметры операционного усилителя

$$u_{\text{вых}} = K_{\text{диф}} \left( u_{\text{вх 2}} - u_{\text{вх 1}} \right)$$


$$KOCC = 20 \lg \frac{K_{\text{диф}}}{K_{\text{cф}}}$$

$$K_{\text{диф}} = 10^3 \div 10^6$$

$$R_{\rm bx} \ge 10^6~{
m Om}$$

$$R_{\text{bux}} \leq 200 \text{ Om}$$

**Напряжение смещения**  $U_{\rm cm}$ : типичные значения составляют  $10^{-3} \div 10^{-6}~{
m B}$ 



**Входной ток**: типичные значения входного тока составляют  $10^{-9} \div 10^{-12} \text{ A}$ .

Сопротивление нагрузки: типичное минимальное сопротивление нагрузки составляет 2 кОм.